


キーNo.	ブ hinメイ	PART NAME	販売区分 CATEGORY	CODE NO. コードNo.								KEY NO.
				192-106 (H730N)	192-102 (H745)	192-104 (H760)	192-105 (H7100)	192-116 (H712N)	192-112 (H718)	192-114 (H724)	192-115 (H740)	
6	クランプクリミタ	CLAMP ASSY						950740				6
7	スクリーバー	SCRIBER			900168				900258			7
8	スクリーバークリンプ	CLAMP, SCRIBER			901384				901385			8
8-1	クランプネジ	CLAMP, SLIDER					100951					8-1
10	シューードーバネ	GIB, SLIDER		205472	209945		205472	209945				10
11	シューードーバネ	GIB, SLIDER		206223	209946		206223	209946				11
12	ダイヤルクリミタ	DIAL ASSY		953765	953766		953767	953768				12
13	モジパン	DIAL		204863	204853	281392	206880	204864	204854	281393	206881	13
14	ショウシンメタルクリミタ	HAND ASSY						904592				14
15	ダイヤルスプリング A	SPRING-A, DIAL						101029				15
16	ダイヤルスプリング B	SPRING-B, DIAL						101030				16
18	Sタイトネジ	SCREW						211880				18
20	ソフトクリミタ	BEZEL ASSY						953047				20
20-1	ソフトワク	BEZEL						209186				20-1
20-2	オオイイタ	CRYSTAL						101032				20-2
20-3	メモリイタ	DIAL						101033				20-3
21	スライダーカバーウカ	FRAME, SLIDER COVER						281372A				21
22	スライダーカバー	SLIDER COVER			281373A				281374A			22



キーNo.	ブ品名	PART NAME	販売区分 CATEGORY	CODE NO. コードNo.								KEY NO.
				192-106 (H730N)	192-102 (H745)	192-104 (H760)	192-105 (H7100)	192-116 (H712N)	192-112 (H718)	192-114 (H724)	192-115 (H740)	
23	カウンタークミタテ	COUNTER ASSY		952115		952117		952116		952118		23
24	クドウブクミタテ	DRIVER ASSY		952818		952819		952818		952819		24
25	スライダーウラブタ	REAR COVER, SLIDER		952820		953574		952820		953574		25
26	Sタイトネジ	SETSCREW, COVER					211880					26
27	ハンドルヒラザガネ	WASHER, HANDLE					206755					27
28	クドウハンドル	HANDLE, DRIVING					206669					28
29	ロッカクフクロナット	HEX-NUT					206876					29
30	ハンドルカイテンツマミ	KNOB ASSY					953396					30
30-1	ラチエットスクリュー	RATCHET SCREW					211577					30-1
30-2	ラチエットスリーブ	RATCHET SLEEVE					211578					30-2
30-3	マルヒラコネジ	SETSCREW					200186					30-3
32	ロッカクアナツキトメネジ	SETSCREW					213638					32
33	アティタ / フタ	PLATE		281412	281413		211860	281412	281413		211860	33
34	ロッカクアナツキトメネジ	SETSCREW					204162				204162	34
35	ホキヨーパシラ	SUB-COLUMN					212710				202710	35
36	シチュウトメネジ	SETSCREW					101183					36
37	ブッシュネジ	SCREW, BUSH					207980					37